TERMET S.A.
ul. Długa 13 58-160 Świebodzice

PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY	
WGT3820.00.00.00/EU-T	AUQA COMFORT ECO GT-19-03
EPREL	

		primární profily	jiné zátěžové profily
Deklarovaný zátěžový profil vyjádřený		M	----------
Třída energetické účinnosti modelu při ohřevu vody	η_{wh}	A	----------
Energetická účinnost ohřevu vody		74 %	----------
Roční spotřeba elektrické energie	AEC	27 kWh	----------
Roční spotřeba paliva	AFC	6 GJ	----------
Nastavení teploty termostatu ohřívače vody	°C	35	
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	53 dB	
Ohřívač vody je schopen pracovat pouze v době mimo špičku		----------	

Jakákoli konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě ohřívače vody

1. Nutno prověřit zdali je ohřívač určen pro plyn, který je v rozvodu plynu, na který se má ohřívař připojit
2. Ohřívač nelze instalovat do prostor, kde může být teplota prostředí nižší, než 0 °C. V případě, že hrozí zamrznutí, ohřívač je nutno odpojit a
vypustit vodu
3. Ohřívač nelze instalovat nad zdroj tepla (elektrický nebo plynový sporák ap.)
4. větrání místnosti musí být v souladu s TPG 70401 a v souladu s návodem.
5. Po instalaci ohřívače je nutno zkontrolovat těsnost všech vodních a plynových spojů.
6. Ohřívač může obsluhovat pouze dospělá osoba.
7. Je nepřípustné zmenšovat plochu větracích otvorů, přívodu vzduchu a kouřovodu v interiéru, kde je zařízení používáno..
8. Před započetím prací, které mouhou mít za následek změnu prostředí v prostoru, ve kterém je ohřívač instalován (např. při práci s nátěrovými hmotami, lepidly apod.), nesmí být ohřívač
v provozu. Ohřívač se může opět uvést do provozu až po ukončení prací a řádném vyvětrání prostoru resp. až když nehrozí nebezpečí vznícení výparů.
9. V blízkosti ohřívače je zakázáno skladovat snadno hořlavé látky a agresivní substance, díky kterým může vzniknout koroze.
10. Instalaci, seřízení, servis a údržbu smí provádět pouze firmy, k této činnosti odborně oprávněné.