

TERMET S.A.	ÎNCALZITOARELE INSTANTANT DE APA	
ul. Długa 13 58-160 Świebodzice	WGT3820.00.00.00/EU-T	AUQA COMFORT ECO GT-19-03
	EPREL	

		Profil de bază	Profile suplimentare
Profilul de sarcină declarat		M	-----
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei	η_{wh}	A	-----
Randamentul energetic aferent încălzirii apei		74 %	-----
Consumul anual de energie electrică	AEC	27 kWh	-----
Consumul anual de combustibil	AFC	6 GJ	-----
setările pentru temperatură ale termostatului instalației pentru încălzirea apei	°C	35	
Nivel de putere acustică	L _{WA}	53 dB	
Instalația pentru încălzirea apei poate funcționa numai în afara orelor de vârf		-----	
Eventualele precauții specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea sau întreținerea instalației pentru încălzirea apei			
1. Verificați dacă încălzitorul instant de apă este pregătit pentru a putea funcționa cu tipul de gaz la care urmează să fie racordat.			
2. Nu este permisă instalarea încălzitorului instant de apă în încăperile expuse la temperaturi sub 0°C. Dacă există acest risc, este necesară evacuarea apei din încălzitor.			
3. Nu este permisă instalarea încălzitorului instant de apă deasupra unei surse de căldură (ex: plită electrică sau cu gaz, etc.)			
4. În încăperea unde aceste lucrări nu au fost terminate instalarea și pornirea încălzitorului este inadmisibilă.			
5. După ce instalarea este completă, este necesară verificarea etanșeității încălzitorului la gaz și apă.			
6. Încălzitorul trebuie deservit și exploatat obligatoriu doar de un adult.			
7. Nu efectuați lucrări de reparare sau modificare a încălzitorului.			
8. Este strict interzisă efectuarea unor modificări care ar putea obtura sursele de admisie aer/evacuare gaze arse în încăperea sau la încălzitor.			
9. Este interzis a se ține orice recipient cu substanțe inflamabile, agresive sau puternic corozive în apropierea încălzitorului.			
10. Este interzis a se ține sau usca haine sau orice obiect inflamabil în apropierea sau pe tubulatura de gaze de ardere.			
11. Servisarea și întreținerea încălzitorului se poate efectua doar de o firmă autorizată.			