| **termet s.a.** | Plynový kotol ústredného kúrenia | |
|---|---|---|
| ul. Długa 13<br>58-160 Świebodzice | WKD6260.00.00.00/EU1 | Solid Comfort -25 |
| | EPREL | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru |  | A | |
| Deklarovaný zátěžový profil vyjádřený |  | XL | |
| Třída energetické účinnosti modelu při ohřevu vody | | A | |
| Menovitý tepelný výkon | $P_{rated}$ | 26 | kW |
| Ročná spotreba energie | $Q_{HE}$ | 42.7 | GJ |
| Roční spotřeba elektrické energie | AEC | 37 | kWh |
| Roční spotřeba paliva | AFC | 17 | GJ |
| Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru | $\eta_s$ | 93 | % |
| Energetická účinnost ohřevu vody | $\eta_{wh}$ | 89 | % |
| Hladina akustického výkonu | $L_{WA}$ | 49 | dB |
| Ohřívač vody je schopen pracovat pouze v době mimo špičku | | ---------- | |

Špeciálne opatrenia, ktoré sú používané počas montáže, inštalácie alebo údržby ohrievača miestností

• Vzduchovo – spalinový systém pre kotly typu C je potrebné vyrobiť zo vzduchovo – spalinového systému samostatne povoleného a zavedeného na trh. Adaptéry spájajúce kotol s potrubným systémom musia mať meracie nátrubky. Vzduchovo – spalinový systém musí spĺňať technické podmienky uvedené v návodu.
• Vzduchovo – spalinový systém musí byť tesný.
• Nainštalovanie kotla zverte kompetentnej osobe s príslušnými kvalifikáciami 1). Postarajte sa o to, aby inštalatér písomne potvrdil vykonanie kontroly tesnosti plynovej inštalácie po pripojení k zariadeniu.
• Zakazuje sa inštalovanie a spustenie kotla v miestnosti, v ktorej trvajú stavebné práce.
• Čistota vzduchu a miestnosti, v ktorej má byť kotol nainštalovaný musí vyhovovať normám kladeným pre miestnosti určené na pobyt ľudí.
• V systéme ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody musia byť nainštalované vhodné filtre, ktoré sa nenachádzajú vo výbave kotla.
• Prvé spustenie kotla, ako aj jeho opravy, nastavenia a údržbu môže vykonávať výlučne AUTORIZOVANÝ SERVIS TERMET.
• Kotol musí obsluhovaný výlučne dospelou osobou.
• Vo vlastnom rozsahu nevykonávajte žiadne opravy alebo prestavby kotla.
• Nezastavujte ničím mriežky privádzajúce a odvádzajúce vzduch.
• V blízkosti kotla neprechovávajte nádoby s horľavými a agresívnymi látkami – ktoré majú silný korózny účinok.

1) Pod pojmom kvalifikovaná osoba sa chápu osoby vlastniace technické kvalifikácie v oblasti domácich montážnych činností nevyhnutných pre pripojenie zariadení k plynovej inštalácii, inštalácii ústredného kúrenia a vzduchovo – spalinového systému, tak ako to predpokladajú platné predpisy a normy.