termet s.a.
ul. Długa 13 58-160 Świebodzice

Plynový kotol ústredného kúrenia	
WKJ58T0.00.00.00/XXAT	GOLD PLUS II 25
EPREL	2381806

Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru		A	
Menovitý tepelný výkon	P_{rated}	25	kW
Ročná spotreba energie	Q_{HE}	48.9	GJ
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru	η_s	95	%
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	51	dB
Ohřívač vody je schopen pracovat pouze v době mimo špičku		----------	

Špeciálne opatrenia, ktoré sú používané počas montáže, inštalácie alebo údržby ohrievača miestností

• Systém vzduch-spaliny pro kotle typu C musí splňovat technické podmínky uvedené v návodu. Adaptéry propojující kotel s potrubním systémem musí mít měřicí nástavce.
• Vzduchovo – spalinový systém musí byť tesný.
• Nainštalovanie kotla zverte kompetentnej osobe s príslušnými kvalifikáciami 1). Postarajte sa o to, aby inštalatér písomne potvrdil vykonanie kontroly tesnosti plynovej inštalácie po pripojení k zariadeniu.
• Zakazuje sa inštalovanie a spustenie kotla v miestnosti, v ktorej trvajú stavebné práce.
• Čistota vzduchu a miestnosti, v ktorej má byť kotol nainštalovaný musí vyhovovať normám kladeným pre miestnosti určené na pobyt ľudí.
• V systéme ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody musia byť nainštalované vhodné filtre, ktoré sa nenachádzajú vo výbave kotla.
• Prvé spustenie kotla, ako aj jeho opravy, nastavenia a údržbu môže vykonávať výlučne AUTORIZOVANÝ SERVIS.
• Kotol musí obsluhovaný výlučne dospelou osobou.
• Vo vlastnom rozsahu nevykonávajte žiadne opravy alebo prestavby kotla.
• Nezastavujte ničím mriežky privádzajúce a odvádzajúce vzduch.
• V blízkosti kotla neprechovávajte nádoby s horľavými a agresívnymi látkami – ktoré majú silný korózny účinok.

1) Pod pojmom kvalifikovaná osoba sa chápu osoby vlastniace technické kvalifikácie v oblasti domácich montážnych činností nevyhnutných pre pripojenie zariadení k plynovej inštalácii, inštalácii ústredného kúrenia a vzduchovo – spalinového systému, tak ako to predpokladajú platné predpisy a normy.